

Step 1: Tænd maskinen og placer den på en jævn, stabil overflade med god luftcirkulation omkring ventilations-åbningerne. Hæld din væsken i Sluch ice maskinen 1 del saft til 5 dele vand (2 liter saft til 10 liter vand)



Trin 2: På kontrolpanelet vælges driftstilstand "Mixing" og dernæst »Cold Drink« eller »Slush« afhængigt af ønsket resultat.



Trin 3: Vent ca 1-2 timer, og din sluchice er klar til servering!



Funktioner og øvrige indstillinger;

Maskine har et justerbart temperaturområde på $-15 \sim 10^{\circ}\text{C}$, så du kan kontrollere blødheden eller hårdheden af dine drikkevarer.

For kolde drikke (ikke frossen): ca. **$3\text{--}5^{\circ}\text{C}$**

For ikke-alkoholisk «slushie»: ca. **-3°C til -1°C**

For alkoholisk slush/drink: ca. **-9°C til -6°C**

Krav til ingredienser

Sukkerindholdet skal være mellem **13 % og 25 %** og alkohol under 13%

Maskinen er ideel til at lave en række forskellige drikkevarer såsom juice, te, margarita og iskaffe. Hvis du laver alkoholiske drinks, vær ekstra opmærksom – alkohol sænker frysepunktet, så du skal bruge en lavere temperatur for at opnå «slush» effekt.

Temperatur indstillinger:

Tryk på “SET”-knappen for at gå ind i maskinens parameterindstilling.

Når du er i indstillingsmenuen, kan du trykke på “SET” igen for at vælge, hvad der skal justeres.

Brug “SUBTRACT”-tasten (-) og “ADD”-tasten (+) for at ændre temperaturen og slush-status.

Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 5 sekunder, afsluttes menuen automatisk, og systemet gemmer indstillingerne.

Når temperaturen er indstillet, og maskinen har kørt i cirka **40 minutter**, men slushen stadig ikke får den rette konsistens, skyldes det ofte **for lavt sukkerindhold**.

Tilsætning af sukker sænker blandingens frysepunkt. Hvis der ikke tilsættes nok sukker, vil blandingen fryse uden at danne slush – kun som en isblok.

Hvis dette sker, **tilsæt mere sukker eller koncentrat**, indtil slushen begynder at dannes korrekt.

Advarsler – Undgå fejlanvendelse af maskinen

1. **Tilsæt ikke kun vand** for at køre maskinen.

Hvis der kun tilsættes vand uden sukker eller blanding, kan det forårsage fejl i **rørets rotation**.

2. **Start ikke kølingen**, før der er tilsat ingredienser (råmateriale).